
Operating Instructions

Household Massage Lounger

EP574



Panasonic

Before operating this unit, please read these instructions completely.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following

Read all instructions before using the massage lounger

DANGER -To reduce the risk of electric shock

1 Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning

WARNING -To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons

- 1 An appliance should never be left unattended when plugged in Unplug from outlet when not in use
- 2 Close and continuous supervision is necessary when this appliance is used by invalids or disabled persons
- 3 Use this appliance only for its intended use as described in this manual
- 4 Do not use on or near children Keep children away from massage lounger To avoid possible injury to children or pets, always return chair to an upright position and close the legrest carefully Make sure nothing can be caught in the legrest mechanism.
- 5 Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged Call your nearest servicenter for repair
- 6 Keep the cord away from heated surfaces
- 7 Never drop or insert any object into any opening
- 8 Do not use outdoors
- 9 Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered
- 10 To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet
- 11 To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.
- 12 To avoid possible injury to children, always return the chair to an upright position and close legrest
- 13 Do not use attachments not recommended by manufacturer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- CUSTOMER'S RECORD -

Please note both the model and serial numbers of this product in the spaces provided Retain this book along with a copy of your purchase receipt for future reference

Model Number_	
Serial Number	
Dealer's Name_	
Date Purchased	

INDEX		
English	See pages 1 - 17	
INDICE		
Français	Voir pages 18 – 32	
INDICE		-

Pagina

33 - 47

Espanol

SAFETY PRECAUTIONS

- 1 WARNING TO AVOID RISK OF INJURY
 - This product should not be used by pregnant or menstruating women, persons who are ill, or persons with back, neck, shoulder or hip pain or conditions of any kind without consulting a physician prior to use. Do not use on any area that has received medical treatment without consulting a physician prior to use.
- 2 Never put any part of the body between the massage heads. The squeezing action of the massage heads may injure them. Never put any part of the body between the legrest set lever and the arm rest or between the arm rest and the chair back.
 - Do not place hands in mechanical portion of legrest located under the seat Do not use on children
- 3 Do not use without clothing
 Thin clothing increases the effectiveness but exposing the skin directly to the massager can imtate the skin
- 4 Do not use for massaging the head, abdomen, elbows or knees
- 5 Do not stretch the back muscles for more than approx 15 minutes at one time
 To avoid overstretching of muscles and resultant discomfort on first using the chair, do not use for more
 than 5 minutes. You can gradually increase duration and intensity as you adjust to the chair.
 Do not massage any one point for longer than 5 minutes.
 Excessive massaging can overstimulate the muscles and nerves and result in an adverse effect.
 To prevent excessive massaging, the massager comes with an automatic approx. 15 minute timer. After approx. 15 minutes, the massage heads will return to the restored position and stop.
- While using the massager, if you start feeling sick, or if the massage seems painful, stop use immediately While using the massager, if the pressure seems too strong, the movement of the massage heads can be stopped by pressing the stop button
- 7 When the chair back is in a reclined position, do not sit on it or sit with your legs resting on the head rest Do not sit on the legrest The chair may fall over
- 8 Do not allow children to play on or around the chair, especially during operation

CAUTION: To avoid damage to the chair

- 1 Do not sit on or drop the controller Do not pull the controller cord or the power cord. Be careful not to catch the cord of the controller between the arm rest and the chair back.
- 2 Do not treat the chair roughly, such as forcing the reclining lever or the legrest extending lever, turning the chair on its side, turning the chair over and standing on it
- 3 Do not treat the covering roughly
 - Keep sharp or pointed objects away from the cloth of the chair. Be careful not to drop lit ashes or matches on the chair.
 - Exposure to direct sunlight can cause fading or a change in color of the covering
- 4 If the massager functions abnormally, immediately turn off the power and have the massager checked by an authorized service center
- 5 Do not attempt to repair the massager yourself
- 6 Do not repeatedly operate any switch at short intervals. It may cause the switch to malfunction
- 7 Some sounds may be heard coming from the massager while in use. This is due to the structure of the massager. This is a normal condition.
- 8 Make sure that there are no obstacles behind the chair when reclining it. The chair can be reclined to the maximum angle of 170° if the back hits a wall or pillar, it may malfunction. Be sure to have ample space behind the chair.
- 9 When excessive pressure is applied to the massage heads, they may stop moving for safety. When moving the heads up from the lowered position, the body weight may stop the heads movement. In such case, slightly lift the body and let the heads move up.
- 10 After each massage, slide power switch in rear of massager to "off" position and turn the lock switch to "lock" position


NOTE Maximum user weight is 264 lbs (120 kg)

CARING FOR THE MASSAGER

• If the covering becomes soiled, dampen with liquid soap and then brush the surface, wipe with a cloth dampened with water Allow to dry naturally if the plastic portions become soiled use luke warm water with liquid soap on a soft cloth to clean the surface

Do not use thinner, benzene or other solvent type cleaners

PARTS IDENTIFICATION



SPECIFICATIONS

Power source 120V AC, 60Hz

Power consumption 130W (Massage lounger)

Rotating speed (Massage head) Approx 28 times/min Massaging width 2 61/64" (75mm)

Rolling massage Approx 1 cycle every 33 sec

3 11/32" or 4 21/64" (85mm or 110mm)

Regional rolling massage Approx 4 23/32" (120mm)

Massage travel up and down Neck and shoulder section to waist set

Massage travel up and down Neck and shoulder section to waist section approx 1' 10 1/4" (565mm)

Expansion of massage head Approx 1 3/16" (30mm)

Massage heads adjustment 7 steps

Automatic timer Approx 15 min Reclining angle 127° - 170° Approx 12 min approx 12 min

Programmed operation time approx 12 min Short Program time approx 5 min Maximum user weight 264 lbs (120kg)

Weight 93 lbs (42kg)

Dimensions Not reclined and legrest restored

3′ 6 7/64″ ¥ 2′ 2 49/64″ × 3′ 1 25/64″

1,070(H) × 680(W) × 950(D) mm

Reclined and legrest extended


2' 51/64" × 2' 2 49×64" × 5' 9 43/64"


 $630(H) \times 680(W) \times 1,770(D) \text{ mm}$ Accessories Back cushion

TURNING ON THE POWER

First read and familiarize yourself with the safety precautions

 Plug the power cord into the inlet located at rear of chair Plug the power cord into an AC outlet Be careful not to pinch the cord under the leg frames of the chair or any other items






"on" when switch is in the "lock" position

1 Using a coin or similar object, insert into the lock switch and turn to "open"

- 2 Move the power switch to "on"
 - When the operating lock switch is on "lock", the power switch cannot be moved to the "on" position






After each use

- Be sure to turn the power switch to "off"
- To prevent children from using this unit, safety lock the power switch by moving the operating lock switch to the "lock" position
- As a further caution, unplug the power cord from the outlet after each use


CONTROLLER




TO START/STOP MASSAGE ACTION

Before using, first read all of the instructions including the warnings and safety precautions as well as the section on programmed and manual massage (BEGINNING OPERATION)


- 1 To operate the massage, push left side button
 - Check to be sure the operation indicator lamp is lit



- 2 If you wish to stop the massage temporarily, push right side button. The massage heads will stop where they are
 - Check to be sure the operation indicator goes out. To resume massage press left side button.




- 3 After final use, push the left side button to restore massage heads
 - The massage heads will go up, spread out and stop in the restore position. With the heads in this position
 you can sit comfortably, using the massager as a regular chair.
 - Be sure to store the controller in the pocket on the side of the left armrest when not in use



4 Do you want programmed or manual operation?

IMPORTANT NOTE If you have never had a massage, we suggest you start in the manual mode



- If you wish to select the programmed massage, move the slide cover to lower position completely
- If you wish to select the manual massage, move the slide cover to upper position completely (See NOTE)

NOTE Be sure to check position of slide cover

For manual operation, slide cover must depress the sensor pin located at upper left of the slide track

Automatic limer for massage lounger

- To prevent excessive massaging there is a built-in timer which after approx 15 minutes of operation will automatically turn the massage heads to the "restore" position and stop their motion
- Turning on the operation switch while the massage heads are moving to the restore position will reset the time for another 15 minutes (approximately)
- If the programmed massage button is pushed, the unit will stop after finishing the program


PROGRAMMED MASSAGE

First familiarize yourself with the safety precautions


(HOW TO PRESET THE MASSAGE HEAD POSITION)

- 1 Turn on the operation button and move the slide cover to lower position completely
- 2 Set the massage heads adjustment switch to "7" position Then adjust the massage heads to your shoulders while moving the adjustment switch
- 3 You can adjust the massage heads position while massaging

NOTE When you find your favorite position, memorize the number which is printed near the switch




Massage will operate automatically for apporoximately 12 minutes after pushing the button



NOTE Check to be sure the course indicator lamp is lit


- If you do not press the button, the programmed massage course will start automatically after 40 secondes
- If you do not have enough time to enjoy a full programmed massage press the "short program" button.
 The massage will operate for approximately 5 minutes. The indicator light will remain on for the duration of the massage.
- If you wish to stop the short massage course, push "short program" button again. Then the programmed massage course will start.



PROGRAMMED MASSAGE

REGULAR PROGRAMMED COURSE - approx 12 min SHORT PROGRAMMED COURSE - approx 5 min


■(SHORT PROGRAMMED COURSE consists of : ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨)



The above diagrams have been abbreviated to enable easy understanding of the massage action

MANUAL MASSAGE

First read and familiarize yourself with the safety precautions



- 1 Push the operation switch buttons and set the slide cover to the manual "up" position
- 2 Push the massage selector button
 - Massage operation can be changed by pushing the massage selector button progressively as follows
- 1 Upward massage
- 2 Downward massage
- 3 Rolling massage
- 4 Regional rolling massage
- 5 Kneading and rolling massage
- 6 Regional kneading and rolling massage

Massaging

- Select the upward massage or downward massage mode to begin massaging
- 2 To adjust to the desired position, use the up or down buttons

NOTE Do not massage any one point for more than 5 minutes. Do not stretch the back muscles for more than approx. 15 minutes at one time. A continuous massage in the same area may result in soreness.

Rolling massage

- Select the rolling massage mode
 - The massage heads move to the narrow position and start the rolling massage
- 2 Use narrow or wide adjustment button to adjust the width of the massage heads
- To raise the massage heads, push the up button To lower them, push the down button
 - When you wish to stretch only a certain part of your back, use the up button to raise the massage heads or down button to lower them

MANUAL MASSAGE

Regional rolling massage

- 1 Select the regional rolling massage mode
 - The massage heads move to the narrow position and start the regional rolling massage
- ② Use narrow or wide adjustment button to adjust the width of the massage heads To raise the massage heads, push up button To lower them, push down button

Kneading and rolling massage

- 1 Select the kneading & rolling massage mode
 - The massage heads start the kneading & rolling massage
- 2 To raise the massage heads, push up button. To lower them, push down button
 - When you wish to stretch only a certain part of your back, use the up button to raise the massage heads or down button to lower them

Regional kneading and rolling massage

- Select the regional kneading & rolling massage mode
 - The massage heads start the regional kneading & rolling massage
- (2) To raise the massage heads, push the up button. To lower them, push the down button

Adjustability for Manual Massage

Manual Mode	Up/Down Adjustment	Width Adjustment
Upward	Yes (1' 10 1/4")	No (2 61/64")
Downward	Yes (1' 10 1/4")	No (2 61/64")
Rolling	Yes (1' 10 1/4")	Yes (3 11/32" or 4 21/54")
Regional Rolling	Yes (1' 10 1/4")	Yes (3 11/32" or 4 21/64")
Kneading/Rolling	Yes (1' 10 1/4")	No (2 61/64")
Regional Knead/Roll	Yes (1' 10 1/4")	No (2 61/64")

MANUAL MASSAGE

Massage heads up-down and width adjustment

- Use the up or down adjustment button to adjust the up or down direction of the massage heads
 To raise the massage heads, push the up button. To lower them, push the down button.
 Use the narrow or wide buttons to adjust the width between the massage heads (available only in the rolling massage and regional rolling)
- When the massage heads have reached the desired position, remove finger from the button and heads will stay in that position
- This will also resume massage action

NOTE If the massage heads are forcibly locked, they will stop for safety and the controller panel will warn you with flashing lamps
Raise your back slightly and push the start button


RECLINING THE CHAIR

First read and familiarize yourself with the safety precautions

The angle of the chair back can be changed so the body weight and the massage heads will work together to determine the strength of the massage


Try changing the angle of the chair back to find a comfortable massage of a strength that is most suitable for your own comfort. Towels may be used in conjunction with the back cushion to lessen intensity if desired.

- While you are seated, pull outward on the reclining lever that is on the outside of the right armrest and recline the chair back to the desired angle with leaning back. Remove your hand from the lever and the chair back will remain at the angle.
- If you want to raise the chair back, lift your body from the chair back and pull up the reclining lever
- To get the maximum benefit from the massage, let your body relax and recline in a comfortable manner
- Make sure the back of the chair is kept clear of walls and objects



HOW TO EXTEND THE LEGREST

- 1) Push the legrest extender lever lock button
- While keeping the legrest extender lever lock button pushed, turn the legrest extender lever and extend the legrest
 - (The lock button can be released once the lever has been turned slightly)
- 3 Turn the legrest extender lever until the legrest is completely extended and locks in place
- To store the legrest, push the legrest extender lock button and reverse the above procedure



NOTE Keep children and pels away from the massage lounger when lowering the legrest to prevents injury

MASSAGING HEADS RANGE MOVEMENT


The width between the massage heads can be adjusted for rolling massage and regional rolling massage. The heads can be set at different widths for a wide range, giving you a massage any place you like from the neck to the lower back.

(UPWARD, DOWNWARD, KNEADIND ROLLING AND REGIONAL KNEADING ROLLING MASSAGE)

Massage range width

2 61/64" (75 mm)


(Width cannot be adjusted)



(ROLLING, REGIONAL ROLLING)

Massage range width

3 11/32" or 4 21/64" (85 mm or 110 mm)



TROUBLESHOOTING GUIDE

Before requesting service for this unit, check the table below for the possible cause of the problem. Some simple checks or minor adjustment on your part may eliminate the problem and restore proper operation. If you are in doubt about some of the check points, or if the remedies indicated in the

chart do not solve the problem, refer to the directory of authorized service centers (see the service center list included) to locate a convenient service center, or consult your Panasonic dealer for instruction (in U.S.A. call 1-800-338-0552 for your nearest Authorized Service center.)

Problem	Probable cause(s)	Suggested Remedy
Massage does not start	The power cord is not plugged in	Plug the power cord into an AC outlet (120V)
	The power source switch is at the "off" position	Slide the power switch to "on"
All lamps on controller flash and massage heads stop	If the massage heads are forcibly locked, they will stop for safety	Raise your back slightly and push the start button
Kneading massage cannot be changed immediately to a rolling massage	The massage heads must move to the narrow position for a rolling massage	Wait until the massage heads reach the narrow position
Desired manual massage does not start	The slide cover of controller is not moved to the upper end completely	Slide the cover upward until it snaps firmly in place
Massage heads don't reach your shoulders	Shoulder level adjustment switch is not set correctly	Slide the massage head adjustment switch until the massage heads reach your shoulder position
	Your shoulders are too high	Shift your waist forward and recline the chair back

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LA SECURITE

Comme pour tout appareil électrique, quelques précautions élémentaires doivent être observées en vue de garantir la sécurité, et en particulier

Lire la totalité de ces instructions avant d'utiliser le fauteuil de massage

DANGER -Pour écarter le risque d'une commotion électrique

1 Débrancher toujours la fiche de la prise secteur, immédiatement après utilisation de cet équipement et avant de le nettoyer

AVERTISSEMENT -Pour diminuer les risques de brûlures, d'un incendie, d'une commotion électrique ou de blessures

- Ne pas laisser l'équipement sans surveillance lorsque la prise secteur est raccordée Débrancher toujours la prise après utilisation
- 2 Une surveillance étroite et continue est nécessaire lorsque cet équipement est utilisé par des invalides ou des infirmes
- 3 Ne jamais utiliser cet équipement dans un but différent ou autrement qu'il n'est indiqué dans ce manuel
- 4 Ne pas utiliser cet équipement sur ou à proximité d'enfants. Eloigner les enfants du fauteur de massage. Pour éviter qu'un enfant ou un animal familier ne risque d'être blessé, remettre toujours le fauteuil de massage à la position verticale et refermer avec soin le dispositif de massage pour les jambes. S'assurer que rien ne puisse être retenu dans le mécanisme de repos pour les jambes
- 5 Ne jamais utiliser cet équipement si la prise ou le câble d'alimentation est défectueux, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé. Dans ce cas, faire réparer par le service de dépannage le plus proche
- Veiller à ce que le câble ne soit pas en contact avec des surfaces chauffantes
- Ne laisser jamais tomber ou introduire n'importe quel objet dans n'importe quel orifice
- Ne pas utiliser à l'extérieur
- Ne pas faire fonctionner cet équipement lorsque des produits à base d'aérosols (vaporisation) sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est en train d'être administré
- 10 Pour la misé hors circuit, remettre toutes les commandes sur la position d'arrêt, puis, retirer la fiche du câble de la prise secteur
- Pour diminuer le risque d'une commotion électrique, cet équipement a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'adapte dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si elle ne peut être insérée complètement, inverser la fiche. Si elle ne s'adapte pas encore, contacter un électricien qualifié pour qu'il installe une prise de courant appropriée. Ne pas essayer de changer soi-même la prise
- 12 Pour éviter qu'un enfant ne risque d'être blessé et dans le cas où on ne l'utilise pas. remettre toujours le fauteuil de massage à la position verticale et refermer le dispositif de massage pour les jambes
- 13 Ne pas utiliser des equipements auxiliaires qui ne sont pas recommandes par le fabricant

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- MEMO POUR LE CLIENT -

Veuillez noter les numéros du modèle et de série de cet équipement dans les espaces réservés à cet effet Conservez la présente notice avec une copie de votre reçu d'achat en cas de références ultérieures

Numéro	du modèle	
Numéro	de série	
Nom du	revendeur_	
Date de	l'achat	

PRECAUTIONS CONCERNANT LA SECURITE

- 1 AVERTISSEMENT POUR EVITER LE RISQUE D'ETRE BLESSE
 - Cet equipement ne doit pas être utilise par des lemmes enceintes ou en période de menstruation, ni par des personnes malades ou souffrant du dos, du cou, des epaules ou des hanches ou de n'importe quelle autre condition physique, sans prendre au prealable l'avis de leur médecin traitant. Ne pas utiliser a des endroits ayant reçu un traitement médical, sans consulter d'abord un médecin.
- Ne jamais introduire aucune partie du corps entre les têtes de massage, car on risque d'être blessé par l'action du serrage. De même, ne jamais introduire aucune partie du corps entre le levier de réglage du masse-jambes et l'accoudoir, ou entre l'accoudoir et le dossier. Ne pas introduire les mains dans la partie mécanique du masse-jambes, située sous le siège. Ne pas utiliser sur des enfants.
- 3 Ne pas utiliser cet equipement a même la peau.
 Un vêtement ou un linge mince augmente l'efficacite du massage, mais en exposant directement la peau a même l'appareil, cette dernière risque d'être irritée.
- 4 Ne pas utiliser pour masser la tête, l'abdomen, les coudes ou les genoux
- Ne pas masser les muscles du dos pendant plus d'environ 15 minutes par seance
 Pour eviter un trop grand etirement des muscles provoquant un manque de confort lors de l'utilisation
 du fauteuil pour la première fois n'employez pas pendant plus de 5 minutes. Vous pouvez augmenter
 peu a peu la durée et l'intensité du massage des que l'on est habitue au fauteuil de massage.
 Ne pas masser la même partie du corps pendant plus de 5 minutes.
 Un massage trop prolonge aboutit à l'effet inverse par sollicitation excessive des muscles et des nerfs.
 Pour eviter des seances trop longues, l'equipement est dote d'une minuterie automatique d'environ 15
 minutes. Après ce laps de temps, les têtes de massage reviennent à la position de repos et s'immobilisent.
- 6 Arrêter immediatement l'appareil si on ressent un malaise ou si le massage semble douloureux.

 Lors de l'utilisation du fauteuil de massage, si la pression semble trop forte, le mouvement des têtes de massage peut être arrête en appuyant sur la touche d'arrêt.
- 7 Lorsque le dossier est en position inclinée, ne pas poser les jambés ou s'asseoir sur l'appuie-tête, ni s'asseoir sur le masse- jambés car le fauteuil risque de tomber
- B Ne pas laisser des enfants jouer sur ou autour du fauteuil, particulierement pendant son fonctionnement

PRECAUTIONS A SUIVRE: Pour éviter d'endommager le fauteuil

- 1 Ne pas s'asseoir ou sur le boîtier de commande ou le faire tomber. Ne pas tirer sur le câble du boîtier de commande ou sur le câble d'alimentation. Prendre garde a ce que le câble du boîtier de commande ne soit pas coince entre l'accoudoir et le dossier du fauteuil.
- 2 Ne pas maltraiter le fauteuil, tel qu'en lorçant sur le levier d'inclinaison ou sur le levier de positionnement du masse-jambes, en tournant le fauteuil sur le côte ou en le retournant et en se reposant dessus
- 3 Soigner le revêtement du fauteuil
 - Eloigner les objets pointus ou coupants pouvant abîmer le revêtement du fauteuil. Ne pas y laisser tomber de cendres de cigarettes ou d'allumettes incompletement éteintes.
 - Une exposition directe au soleil risque de degrader ou de decolorer le revêtement du fauteuil
- 4 Si l'equipement fonctionnait anormalement, le mettre immediatement hors tension et le faire verifier par un centre d'entretien courant agree
- 5 Ne pas tenter d'effectuer soi-même des réparations sur ce fauteuil
- 6 Ne pas actionner les touches de commande de maniere repetee a de courts intervalles. Cela risque de provoquer un fonctionnement defectueux des contacts.
- 7 Certains sons peuvent être entendus, provenant de l'equipement forsqu'il est utilise. Ces bruits sont dus a l'ossature du fauteuil et ne sont pas anormaux.
- 8 Verifier qu'il n'y ait pas d'obstacles sur le trajet du dossier avant de l'inclinner. Le fauteuil peut être incline a un angle maximum de 170° Si le dossier heurte un mur ou un pilier, il risque de ne pas fonctionner correctement. S'assurer qu'il y ait un espace libre suffisant derrière le fauteuil.
- 9 Lorsqu'une pression excessive est appliquee aux têtes de massage, elles peuvent s'immobiliser par mesure de securité. Cela se produit parfois, pendant le deplacement des têtes a partir d'une position abaissee, le poids du corps pouvant arrêter le mouvement de ces dernieres. En pareil cas, il suifit de soulever legerement le corps de maniere a permettre aux têtes de redemarrer vers le haut.
- 10 Apres chaque massage, faire coulisser l'interrupteur d'alimentation à l'arrière du fauteuil de massage sur la position "off" (hors circuit) et tourner le commutateur de verrouillage sur la position "lock" (blocage)


 NOTA Le poids maximum de l'utilisateur ne doit pas depasser 120 kg

ENTRETIEN DE L'APPAREIL DE MASSAGE

Si le revêtement de ce fauteuil devient sale, humecter avec un liquide savonneux et brosser ensuite la surface Essuyer avec un tissu humecte d'eau. Laisser secher naturellement. Si les parties en plastique deviennent sales, utiliser un tissu doux trempé d'eau tiede avec du savon liquide pour nettoyer la surface.

Ne pas utiliser un diluant, du benzene ou tout autre detergent de type dissolvant

IDENTIFICATION DES ORGANES



DONNEES TECHNIQUES

Source d'energie CA 120 V 60 Hz

130 W Consommation de puissance (Fauteuil de massage)

Vitesse de rotation (tête de massage)

Approx 28 fois/min Largeur du massage 75 mm

Approx 33 secondes pour 1 cycle Massage par va-et-vient

85 mm ou 110 mm Massage par va-et-vient localise Approx 120 mm

Approx 565 mm du cou et des epaules a la taille Trajet du massage de haut en bas

Extension des têtes de massage Approx 30 mm

Reglage des têtes de massage 7 etapes

Minuterie automatique Approx 15 minutes 127° - 170° Angle d'inclinaison Approx 12 min Duree de fonctionnement programme

Duree de programmation courte Approx 5 min Poids maximum de l'utilisateur 120 kg Poids du fauteuil 42 kg

Dimensions Non incline et masse-jambes rabattu 1070 (H) × 680 (L) × 950 (P) mm


Dossier incline et masse-jambes deplie 630 (H) × 680 (L) × 1770 (P) mm


Accessoire Coussin pour dossier

MISE SOUS TENSION

Lire et se familiariser tout d'abord avec les precautions concernant la securite

Enficher le câble d'alimentation dans l'entrée situee a l'arrière du fauteuil
 Enficher le câble d'alimentation dans une prise secteur de C A
 Prendre garde de ne pas coincer le câble d'alimentation sous la monture des pieds du fauteuil ou d'autres eléments






Bouton de verrouillage du fonctionnement

Empêche de maître l'équipement en marche (*on) lorsque ce commutateur est réglé sur la position de verrouillage (*lock*)

1 A l'aide d'une piece de monnaie ou d'un objet similaire insére dans la fente du bouton de verrouillage, tourner ce dernier sur la position "open" (ouvert)




- 2 Deplacer l'interrupteur d'alimentation sur la position "on" (en marche)
 - Lorsque le bouton de verrouillage du fonctionnement est sur "lock" (fermé), l'interrupteur d'alimentation ne peut être déplacé sur la position "on" (en marche)



- S'assurer de tourner l'interrupteur d'alimentation sur la position "off" (hors circuit)
- Pour eviter que des enfants n'utilisent l'équipement, verrouiller par précaution l'interrupteur d'alimentation en plaçant le bouton de verrouillage du fonctionnement sur la position "tock" (fermé)
- Par mesure de sécurite supplementaire, debrancher le câble d'alimentation de la prise de courant secteur après chaque utilisation



BOITIER DE COMMANDE




POUR METTRE EN MARCHE/ARRETER L'ACTION DU MASSAGE


Avant d'utiliser le fauteuil de massage, veuillez lire d'abord toutes les instructions, comprenant les avertissements et les précautions sur la sécurité, ainsi que la section sur les massages programmés et manuels.

(DEBUT DE LA MISE EN MARCHE)


- 1. Pour mettre en marche le massage, appuyer sur la touche du côté gauche.
 - Vérifier que le témoin de marche s'est allumé.



- Pour interrompre provisoirement le massage, appuyer sur la touche de droite. Les têtes de massage s'immobiliseront à l'endroit où elles se trouvent.
 - Vérifier que le témoin de marche s'est éteint. Pour recommencer la massage, appuyer sur la touche du côté gauche.




- A la fin du massage, appuyer sur la touche du côté gauche pour replacer en position de repos les têtes de massage.
 - Les têtes de massage remonteront, s'écarteront et s'immobiliseront en position de repos. Lorsque les têtes sont dans cette position, le fauteuil de massage devient un fauteuil ordinaire très confortable.
 - Lorsqu'on ne s'en sert pas, s'assurer de remettre le boîtier de commande dans la poche de rangement sur le côté de l'accoudoir gauche.



4. Choix entre un fonctionnement programmé ou manuel.

REMARQUE IMPORTANTE: Si vous n'avez jamais eu de massage auparavant, nous vous conseillons de commencer sur le mode manuel.



- Si l'on désire choisir un massage programmé, glisser complètement vers le bas le couvercle coulissant pour pouvoir accéder aux touches correspondantes.
- Si l'on désire choisir un massage manuel, remonter complètement vers le haut le couvercle coulissant. (Voir NOTA)

NOTA: S'assurer de vérifier la position du couvercle coulissant.

Pour un fonctionnement manuel, le couvercle coulissant doit

appuyer sur l'ergot du détecteur situé à la partie supérieure gauche de la glissière.

Minuterie automatique pour le fauteuil de massage

- Pour éviter un massage excessif, il y a une minuterie incorporée qui après environ 15 minutes de fonctionnement remet automatiquement les têtes de massage à la position de "repos" et arrête leur mouvement.
- En appuyant sur la touche de mise en marche, alors que les têtes de massage sont en train de se déplacer vers la position de repos, la minuterie sera réarmée pour un autre massage d'environ 15 minutes.
- Si l'on appuie sur l'une des touches de massage programmé, l'équipement s'arrêtera après avoir terminé le programme.


MASSAGE PROGRAMME

Se familiariser tout d'abord avec les precautions concernant la securité


(COMMENT PREREGLER LA POSITION DES TETES DE MASSAGE)

- 1 Appuyer sur la touche de mise en marche et faire glisser complètement vers le bas le couvercle coulissant
- 2 Regler le commutateur de réglage des têtes de massage sur la position "7" Puis, regler l'écartement des têtes de massage selon la morphologie de ses épaules en déplaçant le commutateur de reglage
- 3 Il est possible de régler la position des têtes de massage pendant que le massage est en cours

NOTA Une fois trouvée la position qui convient le mieux, mémoriser le chiffre correspondant qui est imprimé à proximité du commutateur




 Le massage est automatiquement interrompu pendant approximativement 12 minutes apres avoir appuye sur la touche



NOTA S'assurer que le temoin de marche soit allume


- Si vous n'appuyez pas sur la touche, le fonctionnement du massage programme commencera automatiquement après 40 secondes
- Si vous n'avez pas assez de temps pour profiter d'un massage complet programme, appuyez sur la touche "short program" (programme court)
 - Le massage fonctionnera pendant environ 5 minutes. Le temoin de l'indicateur restera eclaire pendant toute la duree du massage.
- Si l'on souhaite arrêter un massage de courte duree, appuyer a nouveau sur la touche de programmation courte. Ensuite, le fonctionnement du massage programme commencera.



MASSAGE PROGRAMME

MARCHE PROGRAMMEE REGULIERE - environ 12 minutes
MARCHE PROGRAMMEE COURTE - environ 5 minutes


■ [DANS LE CAS D'UNE MARCHE PROGRAMMEE COURTE: ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨]



[«] Les illustrations ci-dessus on été résumées pour permettre de comprendre plus facilement l'action des différents massages.

MASSAGE MANUEL

Lire et se familiariser tout d'abord avec les précautions concernant la sécurité.



- Appuyer sur les touches de mise en marche et régler le couvercle coulissant sur la position manuelle "relevée".
- Appuyer sur la touche sélectrice du mode de massage.
 - Le passage d'un mode de massage à l'autre se fait progressivement en appuyant sur la touche sélectrice de la manière suivante.
- Massage ascendant
- 2. Massage descendant
- 3. Massage par va-et-vient
- 4. Massage par va-et-vient localisé
- 5. Massage par pétrissage et par va-et-vient
- Massage par pétrissage et par va-et-vient localisé

Massage

- ① Choisir le mode de massage ascendant ou descendant pour commencer à masser.
- ② Pour régler sur la position désirée, utiliser les touches du haut ou du bas.

NOTA: Ne pas prolonger le massage sur la même partie du corps pendant plus de 5 minutes. Ne pas masser les muscles du dos pendant plus d'environ 15 minutes à chaque fois. Un massage trop prolongé risque d'endolorir les muscles.

Massage par va-et-vient

- Appuyer sur la touche du mode de massage par va-et-vient.
 - Les têtes de massage se déplacent sur la position de rapprochement et le massage par va-et-vient commence
- ② Utiliser la touche de réglage de rapprochement ou d'écartement pour régler l'écartement des têtes de massage.
- ③ Pour faire remonter les têtes de massage, appuyer sur la touche "up" (haut). Pour les faire descendre, appuyer sur la touche "down" (bas).
 - Lorsque vous désirez limiter le massage à une partie précise du dos, utilisez la touche du haut pour élever les têtes de massage et la touche du bas pour les abaisser.

MASSAGE MANUEL

Massage par va-et-vient localisé

- 1) Choisir la touche de massage par va-et-vient localise
 - ◆ Les têtes de massage se deplacent sur la position de rapprochement et le massage par va-et-vient commence localement
- ② Utiliser la touche de réglage de rapprochement ou d'écartement pour régler l'ecartement des têtes de massage

Pour faire remonter les têtes de massage, appuyer sur la touche "up" (haut) Pour les faire descendre, appuyer sur la touche "down" (bas)

Massage par pétrissage et par va-et-vient

- 1) Choix du mode de massage par petrissage et va-et-vient
 - Les têtes de massage se deplacent et le massage par petrissage et va-et-vient commence
- ② Pour faire remonter les têtes de massage, appuyer sur la touche "up" (haut) Pour les faire descendre, appuyer sur la touche "down" (bas)
 - Lorsque vous desirez limiter le massage a une partie precise du dos, utilisez la touche du haut pour elever les têtes de massage et la touche du bas pour les abaisser

Massage par pétrissage et va-et-vient localisé

- 1 Choix du mode de massage par petrissage et va-et-vient localise
 - Les têtes de massage se deplacent et le massage par petrissage et va-et-vient commence
- ② Pour faire remonter les têtes de massage, appuyer sur la touche "up" (haut) Pour les faire descendre, appuyer sue la touche "down" (bas)

Réglage pour un massage manuel

Mode manual	Réglage haut/bas	Réglage de l'écartement
Vers le haut	Oui (1' 10 1/4")	Non (2 61/64")
Vers le bas	Oui (1' 10 1/4")	Non (2 61/64")
Va-et-vient	Oui (1' 10 1/4")	Oui (3 11/32" ou 4 21/64")
Va-et-vient localisé	Oui (1' 10 1/4")	Oui (3 11/32" ou 4 21/64")
Petrissage/Va-et-vient	Oui (1' 10 1/4")	Non (2 61/64")
Pétrissage/Va-et-vient localise	Oui (1' 10 1/4")	Non (2 61/64")

MASSAGE MANUEL

Déplacement vers le haut ou le bas et réglage d'écartement des têtes de massage

- Utiliser la touche de reglage vers le haut ou vers le bas pour regler la direction ascendante ou descendante des têtes de massage
 - Pour faire remonter les têtes de massage, appuyer sur la touche "up" (haut) Pour les faire descendre, appuyer sur la touche "down" (bas)
 - Utiliser la louche de réglage de rapprochement ou d'écartement pour régler l'ecartement des têles de massage (seulement pendant le massage par va-et-vient et le massage localise)
- Lorsque les têtes de massage ont atteintes la position désirée, relâcher le doigt de la touche. Les têtes de massage resteront dans cette position.
- Ceci aussi remettra en marche le massage

NOTA Si les têtes de massage se bloquent, elles sont automatiquement mises hors service pour une raison de sécurité. Le déclenchement de ce dispositif de sécurité est accompagné du clignotement des témoins du boîtier de commande pour avertir l'utilisateur. Soulever légèrement le dos et appuyer sur le commutateur de mise en marche.


INCLINAISON DU DOSSIER

Lire et se familiariser tout d'abord avec les précautions concernant la sécurité

L'inclinaison du dossier du fauteuil peut être réglée, de telle sorte que le poids du corps et les têtes de massage puissent travailler ensemble pour determiner la force du massage


Essayer plusieurs angles d'inclinaison pour determiner la force du massage qui convient le mieux. Une serviette de toilette peut aussi être utilisée conjointement au coussin arrière, si on désire diminuer l'intensite du massage.

- Pendant que l'on est assis, tirer vers l'exterieur le levier d inclinaison qui se trouve sur l'accoudoir de droite et incliner le dossier du fauteuil sur l'angle souhaite en s'appuyant vers l'arrière
 - Il suffit de relâcher le levier pour que le dossier du fauteuil reste dans la position ou il se trouve
- Si l'on desire relever le dossier du fauteuil, se redresser pour que le poids du corps ne repose plus contre le dossier et tirer vers le haut le levier d'inclinaison
- Pour beneficier au maximum du massage, laisser le corps se detendre et incliner le dossier jusqu'a ce que l'on se sente parfaitement a l'aise
- S'assurer que le dossier du fauteuil ne risque pas de heurter un mur ou tout autre obstacle



COMMENT DEPLIER LE MASSE-JAMBES

- Appuyer sur le bouton de blocage du levier d'extension du masse-jambes
- ② Tout en maintenant enfoncé le bouton de blocage du levier d'extension, tourner ce levier et deplier le masse-jambes
 - (Le bouton de blocage peut être relâché des que le levier est légerement lourne)
- ③ Tourner le levier d'extension du masse-jambes jusqu'à ce que ce dernier soit complètement deplie et bloque en place
- Pour rabattre le masse-jambes après usage, appuyer sur le bouton de blocage du levier d'extension et inverser la procedure ci-dessus




NOTE Pour éviter qu'ils ne risquent d'être blessés, éloigner les enfants ou les animaux familiers du fauteuil de massage losqu'on abaisse le masse-jambes.

PLAGE D'EVOLUTION DES TETES DE MASSAGE

L'ecartement des têtes de massage peut être regle pour un massage par va-et-vient et un massage par va-et-vient localise. Les têtes peuvent être reglees sur une large plage d'ecartements, ce qui permet de traiter par le mode de massage choisi n'importe quel endroit du corps entre le cou et le bas du dos


(MASSAGE ASCENDANT, DESCENDANT, PAR PETRISSAGE ET VA-ET-VIENT ET PAR PETRISSAGE ET VA-ET-VIENT LOCALISE)

Largeur de la zone du massage 75 mm (2 61/64") (L'ecartement ne peut être reglé)



(MASSAGES PAR VA-ET-VIENT ET PAR VA-ET-VIENT LOCALISE)

Largeur de la zone du massage 85 mm ou 110 mm (3 11/32" ou 4 21/64")



GUIDE DE DEPANNAGE

Au sujet de ce fauteuil de massage, avant de faire appel a un service de dépannage, consultez le tableau ci-dessous et verifiez la cause possible du probleme. Une simple verification ou un réglage de faible importance de votre part peut, parfois, supprimer le problème et rétablir un fonctionnement approprié. Si vous êtes dans le doute à propos de certains points de verifications, ou si la solution indiquee dans le tableau ne peut resoudre votre

problème, consultez le repertoire des centres de depannages autorises (voyez la liste des centres de depannages ci-incluse) pour localiser un centre de depannage a proximité de votre domicile, ou contactez votre revendeur Panasonic pour les directives à suivre (Aux Etats-Unis, consultez les Centres de Services autorises MSC pour des instructions détaillees)

Probleme	Cause(s) probable(s)	Salutian suggérée
Le dispositif de massage ne se met pas en marche	Le căble d'alimentation n'est pas enfiché	Enfichez le câble d'alimentation dans une prise de courant C A (120 V)
	Le commulateur de la source d'énergie est sur la position "OFF" (hors circuit)	Faites coulisser l'interrupteur d'alimentation sur "ON" (en circuit)
L ensemble des témoins sur le boîtier de commande clignote et les têtes de massage s arrêtent	Si les têtes de massage sont bloquées avec force, elles s arrêteront automatiquement par mesure de sécurité	Soulevez légèrement votre dos et appuyez sur le commutateur de mise en marche
Un massage par petrissage ne peut ētre immádiatement commuté sur un massage par va-et-vient	Les lêtes de massage dovent se déplacer à la position la plus rapprochée pour un massage par va-el-vient	Attendez jusqu a ce que les têtes de massage aient atteintes une position rapprochée
Le massage manuel souhaité ne se met pas en marche	Le couvercle coulissant du boîtier de commande n'est pas déplace complètement vers l'extremité supérieure	Faites coulisser le couvercle vers le haut jusqu'à ce qu'il se referme complètement
Les têtes de massage n'alleignent pas vos epaules	Le commutateur d'ajustement du niveau des epaules n'est pas reglé correctement	Faites glisser le commutateur d'ajustement du niveau des épaules jusqu'a ce que les têtes de massage atteignent la position de vos épaules
	Vos épaules sont trop relevées	Déplacez voire taille vers l'avant et inclinez le fauteuil vers l'arrière

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use un instrumento eléctrico, siempre deben observarse las precauciones básicas, incluyendo las siguientes

Lea todas las instrucciones antes de usar el sillón de masaje

PELIGRO -Para reducir el peligro de sacudida eléctrica

1 Siempre desenchufe este aparto del tomacorriente eléctrico inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo

AVISO -Para reducir el peligro de quemaduras, incendio, sacudida eléctrica o heridas a personas

- 1 Un aparato nunca debe dejarse inatendido cuando enchufado. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso.
- 2 Es necesaria mucha y continua supervisión cuando personas inválidas o incapacitadas usan este aparato
- 3 Use este aparato sólo para el fin previsto, como descrito en este manual
- 4 No lo use en los niños ni cerca de ellos Mantenga a los niños apartados del sillon de masaje. Para evitar posible daño a niños o a animalitos, siempre retorne el sillon a una posicion recta y cierre el apoyapiernas cuidadosamente. Asegurese de que nada pueda quedar cogido en el mecanismo del apoyapiernas.
- 5 Nunca use este aparato con el cable o enchufe dañado, si no funciona adecuadamente o si se ha averiado Llame a su centro de servicio más cercano para que lo reparen
- 6 Mantenga el cable apartado de superficies calientes
- 7 No lo deje caer ni inserte objetos en ninguna apertura
- 8 No lo use al aire libre
- 9 No lo haga funcionar donde se están usando productos aerosoles ni donde se está administrando oxígeno
- 10 Para desconectar, ponga todos los controles en la posición de desconectado, luego saque el enchufe del tomacorriente
- 11 Para reducir el peligro de sacudida electrica, este aparato tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más amplia que la otra) Este enchufe se ajustará a un enchufe polarizado solo en un sentido Si todavia no se ajusta, llame a un electricista cualificado para que le instale un tomacorriente apropiado No cambie el enchufe de ningun modo
- 12 Para evitar posible herida a niños, siempre vuelva a colocar el sillon en una posicion recta y el apoyapiernas plegado
- 13 No use aditamentos no recomendados por el fabricante

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- REGISTRO DEL CLIENTE -

Por favor, anote tanto el número de modelo como el de serie de este producto en los espacios provistos Guarde este librito juntamente con una copia de su recibo de compra para referencia ulterior

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1 AVISO PARA EVITAR PELIGRO DE HERIDAS

Este sillon de masaje no debe ser utilizado por señoras embarazadas, personas enfermas o personas que tengan dolores u otros problemas en la espalda, el cuello, los hombros o los lumbares, sin haber consultado previamente a un médico. No lo utilice en ninguna parte de su cuerpo que haya recibido tratamiento médico sin consultar antes a un medico.

- 2 No ponga nunca ninguna parte de su cuerpo entre las cabezas de masaje El movimiento de presion de las cabezas podria herirle
 - No ponga nunca ninguna parte de su cuerpo entre la palanca del dispositivo del apoyapiernas y el apoyabrazos o enfre el apoyabrazos y el respaldo del sillon
 - No ponga las manos en la parte mecanica del apoyapiernas situado debajo del asiento. No lo utilice en los niños
- 3 No utilice el sillón estando desnudo
 - La ropa fina aumenta la eficacia del sillon, pero si expone le piel directamente el masaje podria causarle irritaciones
- 4 No lo utilice para darse masajes en la cabeza, abdomen, codos o rodillas
- 5 No estire los musculos de la espalda durante mas de 15 minutos cada vez
 - Para evitar que los musculos se estiren en demasia y resulte en molestia al utilizar el sillon por primera vez, no lo utilice por mas de 5 minutos. Vd. puede gradualmente aumentar la duración e intensidad a medida que se acostumbre al sillon.
 - Cuando localice el masaje en un punto determinado, no lo mantenga en dicho punto mas de 5 minutos. Un masaje excesivo, podria sobreestimular sus musculos y nervios y el resultado no seria el deseado. Para evitar un masaje excesivo, el sillon dispone de un temporizador automatico de 15 minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, las cabezas de masaje vuelven a la posicion de reposo y se paran.
- 6 Si siente molestia al utilizar este sillon o si el masaje le causa dolores, parelo inmediatamente. No golpee su cabeza con las cabezas de masaje.
 - Mientras utiliza este sillon de masaje, si la presión parece ser excesiva, el movimiento de las cabezas de masaje puede detenerse presionando el pulsador de parada
- 7 Cuando el respaldo del sillon este reclinado, no se siente sobre el ni se siente con las piernas apoyadas en el apoyacabeza. No se siente sobre el masajeador de piernas. El sillon podria darse la vuelta.
- B No permita que los niños jueguen alrededor del sillon, especialmente durante su operacion

PRECAUCIONES: Para evitar daño al sillón.


- 1 No se siente sobre el mando a distancia, ni lo deje caer. No tire del cable de control ni del cable de alimentación. Tenga cuidado de que el cable del mando a distancia no se enrede entre el apoyabrazos y el respaldo del asiento.
- 2 Trate el sillon con cuidado No luerce, por ejemplo, la palanca de reclinacion o la palanca de extensión del dispositivo de masaje para los pies, no apoye el sillon en uno de sus lados, no le de vuelta ni se ponga de pie sobre él
- 3 Trate la cubierta con cuidado
 - Mantenga objetos afilados o puntiagudos alejados de la tela del sillon. Tenga cuidado de que no caigan cenizas o fósforos encendidos en el sillon.
 - No deje expuesto el sillon a los rayos directos del sol, porque la cubierta podria perder su color
- 4 Si el masajeador no funciona bien, desconecte inmediatamente la alimentación y procure que lo inspeccione un centro de reparaciones autorizado.
- 5 No trate de reparar el masajeador usted mismo
- 6 No utilice el mismo conmutador a breves intervalos, porque podria funcionar mal
- 7 El masajeador puede emitir algunos sonidos durante su funcionamiento. Esto se debe a la estructura del sillon y no indica anomalia alguna.
- B Asegurese de que no haya obstáculos detras del sillón al reclinarlo. El ángulo de reclinación máximo del sillón es de 170. Si el respaldo toda con una pared o pilar quizá no funcione bien. Cerciorese de tener suficiente espacio libre detras del sillón.
- 9 Cuando se aplique una presion excesiva en las cabezas de masaje, éstas quiza dejen de moverse por razones de seguridad. Cuando mueva las cabezas de masaje hacia arriba, el propio peso del cuerpo quiza pare el movimiento de las cabezas. En este caso, levante un poco su cuerpo y deje que las cabezas se muevan hacia arriba.
- 10 Despues de cada masaje, deslice el conmutador de alimentación de detras del masajeador a la posición "off" y gire el conmutador de bloqueo a la posición "lock".
 NOTA: El peso maximo del usuario es de 120 kg

MANTENIMIENTO DEL MASAJEADOR

Si la cubierta se ensucia, humedezca con jabon liquido y, luego, cepille la superficie, frieque con un paño humedecido con aqua Deje que se seque naturalemente Si las porciones de plastico se ensucian, use aqua tibia con jabon liquido sobre un paño suave para limpiar la superficie

No use diluyente, bencina ni otros limpiadores de tipo solvente

IDENTIFICACION DE LAS PARTES



ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación 120V AC, 60Hz

Consumo de energia 130W

(Poltrona de masaje)

Velocidad rotatoria (Cabeza de masaje)

Aprox 28 veces/min
Ancho de masaje

2 61/64" (75mm)

Masaje ondulante (velocidad) Aprox 1 ciclo cada 33 seg

3 11/32" ó 4 21/64" (85 mm o 110 mm)

Masaje ondulante local Aprox 4 23/32" (120mm)

Mplus 4 23/32 (IZUIII)

Desplazamiento arriba y abajo de masaje Sección del cuello y hombro a sección de cintura, aprox 1 10 1/4" (565mm)

Expansión de cabeza de masaja Aprez 1 3/16" (30mm)

Ajustas de cabezas de masaje 7 pasos
Temporizador automático Apron 15 min
Angulo de inclinación 127° – 170°
Modalidad programada normal Apron 12 min
Modalidad programada breve Aprox 5 min
Peso de usuario máx 264 lbs (120 kg)
Peso 93 lbs (42 kg)

Dimensiones No inclinado y masajeador de piemas repuesto

3 6 7/64" ¥2 2 49/64" ¥3 1 25/64"

1,070(Al) ≥ 680(An) ≥ 950(P) mm

Reclinado y masajeador de piemas extendido

2 51/64"×2 2 49/64"×5 9 43/64" 630(Al) × 680(An) × 1,770(P) mm


Accessorios cojin de respaldo


CONECTANDO LA ALIMENTACION

Primero lea y familiaricese con las precauciones de seguridad

■ Enchule el cordon de alimentación en el orficio de entrada ubicado detrás del sillón. Enchule el cordón de alimentación en un

Tenga cuidado de no pellizcar el cordón debajo de las armazones de la pala de la silla






cuando el interruptor está en la posición "lock"

1 Usando una moneda o un objeto similar inserte en el interruptor de cierre gire a "open" (abierto)

- 2 Mueva el interruptor a "on" (conectado)
 - Cuando el interruptor de cierre de operación esta en "lock", el interruptor de alimentación no puede moverse a la posición






Después del uso

- No se olvide de girar el interruptor de alimentación a "off" (desconectado)
- Para evitar que los niños usen la unidad, coloque el cierre de segundad en el interruptor de alimentación moviendo el interruptor de cierre de operación a la posicion lock
- Como una precaución ulterior, desenchule el cordon de alimentación del tomacomente después de cada uso


MANDO




PARA INCIAR/TERMINAR LA ACCION DE MASAJE

Antes de utilizar, primero lea todas las instrucciones, incluyendo los avisos y las precauciones de seguridad, así como también la sección sobre masaje programado y manual (INICIANDO LA OPERACION)


- 1 Para activar la funcion de masaje, pulse ambos pulsadores laterales simultáneamente
 - Compruebe que se enciende la luz indicadora de funcionamiento



- 2 Si desea interrumpir temporalmente el masaje, pulse el pulsador derecho Las cabezas de masaje se detendran en el acto
 - Compruebe que se apaga el indicador de funcionamiento
 Para reanudar el masaje pulse, el boton del lado izquierdo



- 3 Despues del uso final, pulse el boton del lado izquierdo para restaurar las cabezas de masaje
 - Las cabezas de masaje se elevaran, se extenderan, y se pararan en la posicion de parada Con las cabezas en esta posición, pondría sentarse comodamente y utilizar el sillón de masaje como silla normal
 - No olvide guardar el mando en el bolsillo lateral del apoyabrazos izquierdo cuando no lo utillice



La Desea funcionamiento manual o programado?

NOTA IMPORTANTE. Si Vd. nunca ha tenido un masaje o prefiere un masaje suave, le recomendamos comenzar por la modalidad manual.



- Si Vd desea seleccionar el masaje programado, mueva la cubierta deslizante a la posicion inferior completamente
- Si Vd desea seleccionar el masaje manual, mueva la cubierta deslizante a la posicion superior completamente (Vea la NOTA)

NOTA Asegurese de comprobar la posicion de la cubierta deslizante Para operacion manual, la cubierta deslizante tiene que

oprimir el pasador sensorial ubicado en el lado izquierdo de la quia de deslizamiento

Temporizador automático del masajeador

- Para impedir masaje excesivo, hay un temporizador incorporado que, despues de 15 minutos aprox de operación, automaticamente retornara las cabezas de masaje a la posición "restore" (restauración) y detendra su movimiento
- Al presionar el conmutador de funcionamiento mientras las cabezas de masaje estan moviendose hacia la posicion de restauración, el tiempo de funcionamiento se extenderá otros 15 minutos aproximadamente
- Si se pulsa el boton del masaje programado, el aparato se parará despes de terminar el programa


MASAJE PROGRAMADO

Primero familiaricese con las precauciones de seguridad


(Como preseleccionar la posicion de las cabezas de masaje)

- 1 Active el botón de funcionamiento y desplace la tapa deslizante completamente a su posicion interior
- 2 Ponga el conmutador de ajuste de cabezas de masaje en la posicion "7" A continuacion, ajuste las cabezas de masaje a sus hombros moviendo el conmutador de ajuste
- 3 Puede ajustar la posicion de cabezas de masaje durante el masaje

NOTA Cuando localice su posicion favorita, memorice el numero impreso cerca del conmutador




El masaje funcionara automaticamente durante 12 minutos despues de pulsar el pulsador



NOTA Compruebe que esta encendida la luz indicadora de modalidad correspondiente


- Si Vd no pulsa el boton, la modalidad de masaje programado automaticamente comenzara despues de 40 segundos
- Si usted no tiene suficiente tiempo para disfrutar de un mensaje programado completo, pulse el boton de "programa corto" El mensaje operara por aproximadamente 5 minutos. La luz indicadora permanecera encendida durante la duración del mensaje.
- Si desea detener la modalidad de masaje breve, vuelva a pulsar "short program" otra vez



MASAJE PROGRAMADO

Modalidad programada normal — (aproximadamente 12 minutos) Modalidad programada breve — (aproximadamente 5 minutos)


■(LA MODALIDAD BREVE PROGRAMADA CONSISTE EN: 2 3 4 5 6 7 9)



imes Los diagramas anteriores se han abreviado para permitir fácil comprension de la acción de masaje

MASAJE MANUAL

Lea en primer lugar las precauciones de seguridad hasta familiarizarse con ellas



- 1 Pulse los botones-conmutadores de funcionamiento y ponga la tapa deslizante en posicion "superior" manual
- 2 Pulse el boton selector de masaje
 - La modalidad de masaje puede cambiarse pulsando progressivamente el boton selector de masaje como sigue
- Masaje ascendente
- 2 Masaje descendente
- 3 Masaje ondulante
- 4 Masaje ondulante local
- 5 Masaje de amasamiento y ondulante
- 6 Masaje de amasamiento local y ondulante

Masaje

- Seleccione el masaje ascendente o descendente para comenzar el masaje en cualquier posición
- ② Para seleccionar la posicion deseada, utilice los botones "UP (ascendente)", "DOWN (descendente)" NOTA No debe darse masaje en cualquier parte de su cuerpo durante mas de 5 minutos. No estire los muculos de su espalda durante mas de 15 minutos cada vez. Un masaje continuo en la misma zona podria causar dolores.

Masaje ondulante

- 1) Seleccione el pulsador de masaje ondulante
 - Las cabezas de masaje se mueven a la posicion mas suave y a la pisicion mas estrecha, y comienza el masaje ondulante
- ② Utilice el boton de ajuste "WIDER (mas ancho)" o "NARROWER (mas entrecho)" para ajustar la anchura de las cabezas de masaje
- 3 Para elevar las cabezas de masaje, pulse el boton "UP" Para bajarlas, pulse el boton "DOWN"
 - Si solo desea extender cierta parte de las cabezas de masaje, utilice el boton "UP" para elevarias o et "DOWN" para bajarlas

MASAJE MANUAL

Masaje ondulante local

- (1) Seleccione el boton de masaje ondulante local
 - Las cabezas de masaje se desplazan a la posición mas debil y mas estrecha y comienza el masaje ondulante local
- ② Utilice el boton de ajuste "WIDER (mas ancho)" o "NARROWER (mas estrecho)" para ajustar la anchura de las cabezas de masaie
 - Para elevar las cabezas de masaje, pulse el botón "UP" Para bajarlas, pulse el boton "DOWN"

Masaje de amasamiento y ondulante

- 1) Seleccione a modalidad de masaje de amasamiento y ondulante
 - Las cabezas de masaje comienzan el masaje de amasamiento y ondulante
- 2 Para elevar las cabezas de masaje, pulse el botón "UP" Para bajarlas, pulse el boton "DOWN"
 - Si solo desea extender cierta parte de las cabezas de masaje, utilice el boton "UP" para elevarlas o el "DOWN" para bajarlas

Masaje de amasamiento y ondulante local

- Seleccione la modalidad de masaje de amasamiento y ondulante local
 - Las cabezas de masaje comienzan el masaje de amasamiento y ondulante local
 Para elever las canbezas de masaje, pulse el boton "UP" Para bajarlas, pulse el boton "DOWN"

Ajustabilidad para masaje manual

Modalidad manual	Ajuste arriba/abajo	Ajuste de anchura
Ascendente	Sı (1' 10 1/4")	No (2 61/64")
Descendente	Si (1' 10 1/4")	No (2 61/64")
Amasamiento	Si (1' 10 1/4")	Sı (3 11/32" ó 4 21/54")
Ondulante	Si (1' 10 1/4")	Si (3 11/32" ó 4 21/54")
Ondulante local	Si (1' 10 1/4")	Si (3 11/32" ó 4 21/54")
Amasamiento/ondulante	Si (1' 10 1/4")	No (2 61/54")
Amasamiento/ondulante Pocal	Sı (1′ 10 1/4″)	No (2 61/64")

MASAJE MANUAL

Ajuste superior - inferior y de la anchura de las cabezas de masaje

- Utilice el boton de ajuste (posicion de masaje ascendente) o el boton de ajuste (posicion de masaje descendente) para ajustar la posicion superior e inferior de las cabezas de masaje
 Para elevar las cabazes de masaje, pulse el boton "UP" Para bajarlas, pulse el boton "DOWN"
 Utilice el pulsador de ajuste "WIDER (mas sncho)" o "NARROWER (mas estrecho)" para ajustar la anchura de las cabezas de masaje
- Cuando las cabezas de masaje hayan alcanzado la posicion deseada, retire el dedo del boton y las cabezas se quedaran en esa posicion
- Quite su dedo del pusador y el funcionamiento se reanudara

NOTA Si las cabezas de masaje se bioquean forzadamete, ellas se pararán para seguridad y las lámparas del panel de control destellarán para avisarle.

Alce su espalda ligermente y pulse el botón de inicio


RECLINANDO EL SILLON

Primero lea y familiaricese con las precauciones de seguridad

El ángulo del respaldo del sillón puede cambiarse a fin de que el peso del cuerpo y las cabezas de masaje operen juntos para determinar la intensidad del masaje


Trate de cambiar el ángulo del respaldo del sillón para encontrar un masaje confortable de una intensidad que se acomode al maximo a su confort Pueden utilizarse toallas juntamente con la almohadilla espaldar para disminuir la intensidad, si se desea

- Mientras Vd esta sentado tire hacia fuera de la palanca de reclinación que esta en la parte exterior del apoyabrazos derecho y recline el respaldo del sillon al angulo deseado Quite la mano de la palanca y el respaldo del sillon permanecera en ese angulo
- Si Vd desea levantar el respaldo del sillón, alce su cuerpo del respaldo del sillon y tire hacia arriba de la palanca de reclinación
- Para conseguir el máximo beneficio del masaje, deje relajar su cuerpo y recline de una manera confortable
- Asegúrese de que el respaldo del sillón está apartado de paredes y objetos



COMO EXTENDER EL MASAJEADOR DE PIERNAS

- Presione el botón de cierre de la palanca extendedora del apoyabrazos
- ② Mientras mantiene el boton de cierre de la palanca extendedora del apoyabrazos presionado, gire la palanca y extienda el apoyabrazos (El botón de cierre puede liberarse una vez se haya girado ligermente la palanca)
- ③ Gire la palanca extendedora del apoyabrazos hasta que este quede completamente estirado y se trabe en su luger
- ④ Para almacenar el apoyabrazos, presione el boton de cierre de la palanca extendedora del apoyabrazos e invierta el procedimiento anterior




NOTA Mantenga a los niños y a los animalitos apartados del sillón de masaje al bajar el apoyabrazos para evitar heridas

GAMA DE MOVIMIENTO DE CABEZAS DE MASAJE

La anchura entre las cabezas de masaje puede ajustarse para masaje ondulante y masaje ondulante local Las cabezas pueden ajustarse a una amplia gama de distintas anchuras, ofreciendo un masaje variado en cualquier lugar que se desse, desde las cervicales a los lumbares


(MASAJE DE AMASAMIENTO ONDULANTE Y AMASAMIENTO ONDULANTE LOCAL)

Anchura de alcance de masaje 2 61/64" (75 mm)
(La anchura no puede ajustarse)



(ONDULANTE, ONDULANTE LOCAL Y DE AMASAMIENTO LOCAL)

Anchura de alcance de masaje 3 11/32" ó 4 21/64" (85 mm o 110 mm)



GUIA DE LOCALIZACION DE AVERIAS

Antes de pedir servicio para su unidad, compruebe la tabla de abajo para la posible causa del problema. Algunas simples comprobaciones y pequeños ajustes de su parte pueden eliminar el problema y restaurar la operacion apropiada. Si Vd duda acerca de algunos puntos de comprobación o si los remedios indicados en el cuadro no

resuelven el problema, refiera al directorio de los centros de servicio autorizados (vea la lista de centros de servicio incluida) para localizar un centro de servicio conveniente o consulte a su distribuidor de Panasonic para instrucciones (En EE UU llame 1-800-350-0552 para el centro de servicio autorizado mas cercano

Problema	Causa(s) del problema	Remedio sugeriodo	
El masaje no empieza	El cable de alimentación no esta enchulado	Enchufe el cable de alimentación en un lomacorriente de CA (120 V)	
	El conmutador de luente de alimentación está en la posicion "off"	Deslice el conmutador de alimentación a "on"	
Todas las lampantas del mando destellan y las cabezas de masaje se paran	Si las cabezas de masaje se bloquean forzadamente, ellas se pararán para segundad	Levante su espalda ligeramente y pulse el boton de inicio	
El masaje de amasamiento no puede cambiarse inmedialamente a un masaje ondulante	Las cabezas de masaje tienen que moverse a la posición estrecha para un masaje ondulante	Espere hasta que las cabezas de masaje alcancen la posición más estrecha	
El masaje manual deseado no comienza	La cubierta deslizante del mando no se ha movido al extremo superior completamente	Deslice la cubierta hacia amba hasta que se coloque firmemente en su lugar con chasquido	
Las cabezas de masaje no alcanzan sus hombros	El conmutador de ajuste de nivel de hombros no ha sido fijado correctamente	Deslice el conmutador de ajuste de nivel de hombros hasta que las cabezas de masaje alcancen su posicion de hombros	
	Sus hombros son demasiado allos	Mueva su cintura hacia adelante y recline el respaldo del sillon	

Malsushita Home and Commercial Products Company Appliance Products Div One Panasonic Way #4A-3 Secaucus, New Jersey 07094

No 1 EN, FR, SP Printed in Japan